



REŽIE

Vážený zákazníku,

dne 11.6. 2026

byla na Vašem odběrném místě provedena následující činnost:

- ☐ montáž ☐ demontáž ☒ výměna **elektroměru**
☐ montáž ☐ demontáž ☐ výměna ☐ nastavení **HDO**
☐ přerušení ☐ obnovení **odběru**
☐ odečet, kontrola

SZ:

477015376

Nový

Stávající /
demontovaný

Elektroměr	Sériové číslo PRE			C 408 529	C 219 503
	Stav	Spotřeba	T1	307	14 895
			T2		
			T3		
			T4		
	Dodávka				
HDO	Sériové číslo PRE				
	Kód HDO				

Podpis zaměstnance:

Vysvětlivky:

SZ

Číslo servisní zakázky

HDO (hromadné dálkové ovládání)

Zařízení, které prostřednictvím vysílaného programu (Kód HDO) slouží k ovládání tarifů a blokování spotřebičů.



Kód HDO

Program vysílaný podle rámcových pravidel, definovaný distribuční sazbou, zajišťující ovládání tarifů a blokování spotřebičů. Více informací naleznete na adrese www.predistribuce.cz (Stav HDO).



Pracovníci společností PRE distribuční služby, a. s., a PREenergo, a. s. jsou pověřeni společnostmi PREdistribuce, a. s., k provádění prací na jejím distribučním území. V případě potřeby nás kontaktujte v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin

na telefonním čísle **267 053 333**,

e-mail: **servis.elektro@pre.cz**.

Kontakty

PRE distribuční služby, a. s.

PREdistribuce, a. s.,

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 - zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

PRE distribuční služby, a. s.,

Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 28442, IČ: 19826982, DIČ: CZ 19826982, telefon: 800 550 055, e-mail: servis.elektro@pre.cz. www.preds.cz.